## Mise à jour du firmware de votre écran Easypitch. Marche à suivre :

Prendre la télécommande, saisissez « INPUT 2580 ». Dans le « menu usine » (voir photo cidessous, flèche rouge du BAS)



lire le nom de la dalle LCD (exemple : LG LG\_LC430DUY\_SHA1) et se reporter aux listes cidessous pour choisir le firmware approprié à votre écran :

Pour les dalles LCD ci-dessous, le firmware se situe dans le dossier "FHD\_LVDS"

- LG\_LC430DUY\_SHA1
- AUO\_T550HVN06\_5
- AUO\_T650HVN12\_2
- AUO\_T650HVN05\_8
- AUO\_T650HVN14\_0

Pour les dalles LCD ci-dessous, le firmware se situe dans le dossier "FHD\_LVDS\_120"

• SHARP\_LQ695D3LG02ECN

Pour les dalles LCD ci-dessous, le firmware se situe dans le dossier "UHD\_VB1\_8LANE "

- AUO\_T650QVN05
- AUO\_T650QVR05\_3
- LG\_LC650EGY\_N1
- LG\_LC750EQY
- LG\_LC860EQY\_FJA1

Pour les dalles LCD ci-dessous, le firmware se situe dans le dossier "UHD VB1 16LANE"

- AUO\_P750QVN01
- LG\_LC840EQD\_SEM1

Enfin, charger le firmware sur la racine d'une clé USB, la brancher sur le port USB de l'écran. Prendre la télécommande, saisissez « INPUT 2580 ». Dans le « menu usine » (voir photo cidessous, flèche rouge du HAUT), sélectionner « Upgrade Main » et lancer la mise à jour du firmware. L'écran redémarre.

~>>
->>
/ **
**
***
**
**
->>>
S568PC0138A1024(Jun 4 2018 09:16:15) 568PC00001C (Apr 7 2017-19:57:38) LE 65PC93 ES
AUO_T650QVR05_3
CL565126(Mar 23 2018 - 17:35:08) 32T0

Le firmware a été mis à jour.