

Démarrer une visioconférence sans fil avec EASYBYOM

Objectif : lancer une visioconférence en récupérant les périphériques son et image de la salle de réunion

Afficher l'écran d'accueil EASYBYOM sur l'écran interactif



Allumez l'écran et rendez vous sur l'interface d'accueil du EASYBYOM.

Au besoin, changez la source en HDMI 1 ou HDMI 2.

B Lancer le partage sur ordinateur portable

1. Branchez le dongle à l'ordinateur portable. Soit à l'aide du dongle HDMI + USB-A, soit à l'aide du dongle USB-C.





2. Le dongle clignotera en vert. Attendez que la LED se stabilise, puis appuyez sur le dongle pour démarrer.



3. Lorsque le dongle est rouge, il indique que le partage est en cours.





Appuyez à nouveau sur le dongle pour terminer.

C Lancer la visioconférence sans fil

1. Lancez une visioconférence sur Zoom, Teams ou Google Meet et ouvrez les paramètres vidéo et audio.

Audio		
	Video enhancement has moved to Effects Open Eff	ects
UK Video	Camera	
General	🕞 Virtual Meeting Camera 👻	
E Captions	HB Wide Vicion HD Comera	
Reactions	EShare Victual Camera	
	VIA Versa Camera	
	Virtual Meeting Camera	
	•	
	and the second	
Dan	c los paramótros camora	
Dan	s les parametres camera,	
sélection	nez « Virtual Meeting Came	a »
sélection	nez « Virtual Meeting Camera,	ra »
sélection	✓ Virtual Meeting Camera	ra »
sélection	virtual Meeting Camera	ra »
sélection	virtual Meeting Camera	ra »
sélection	virtual Meeting Camera	ra »
sélection Dans le	virtual Meeting Camera	ra »
Dan sélection Dans le sélection	virtual Meeting Camera virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio	ra »
Dan sélection Dans le sélection	virtual Meeting Camera virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio	ra »
Dan sélection Dans le sélection	virtual Meeting Camera virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio rophone (Virtual Meeting Audio)	ra »
Dan sélection Dans le sélection	es paramètres microphone, nez « Virtual Meeting Camera s paramètres microphone, nez « Virtual Meeting Audio) •	ra »
Dans sélection Dans le sélection	es paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Camera es paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio) •	ra » »
Dans sélection Dans le sélection	virtual Meeting Camera virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio) rophone (Virtual Meeting Audio)	ra »
Dans les	es paramètres microphone, virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio rophone (Virtual Meeting Audio) • s paramètres haut-parleurs	ra » »
Dans les sélection vans les sélection Dans les sélection	s tes parametres camera, nez « Virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio rophone (Virtual Meeting Audio) ~ s paramètres haut-parleurs inez « Virtual Meeting Audio	ra » »
Dans les sélection	s les paramètres camera, nez « Virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio rophone (Virtual Meeting Audio) ~ s paramètres haut-parleurs inez « Virtual Meeting Audio	ra »
Dans le sélection & Mic Dans les sélection d) Hau	s tes parametres camera, nez « Virtual Meeting Camera virtual Meeting Camera s paramètres microphone, inez « Virtual Meeting Audio) s paramètres haut-parleurs inez « Virtual Meeting Audio t-parleurs (Virtual Meeting Audi •	ra » » ,

2. La visioconférence est prête.



Vous pouvez très bien projeter plusieurs appareils, à condition de posséder plusieurs dongles. Vous pouvez récupérer les périphériques sur un seul appareil à la fois.

Pour en savoir plus sur la visioconférence sans fil avec EasyBYOM, flashez ce QR code