

Tout savoir sur **easypitch**



VB342+

Solution de visioconférence 4K, haut-parleurs et microphones intégrés



PLAN

Introduction

- Connexion en USB, en HDMI et Bluetooth sur un écran Easypitch
- Accès à la caméra depuis Android et Windows
- Enregistrement d'une vidéo sur Windows
- Zoom et navigation horizontale/verticale avec la télécommande
- Utilisation des « Preset » avec la télécommande
- Modifier le mode de tracking
- Accéder aux paramètres



Introduction

Il s'agit d'une caméra grand angle (120°) destinée aux petites et moyennes salles.

Celle-ci intègre 2 microphones et 2 enceintes, ces dernières sont paramétrables pour gérer la réduction de bruit et l'annulation d'écho.

Différents modes de tracking sont intégrés : un se focalisant sur la voix, l'autre sur l'image.

Branchement en USB sur un écran Easypitch






Branchement centralisé
USB incluant son et
image




Accès à la caméra depuis Android

- Pour accéder à la caméra depuis **Android** , cliquez sur « **App** » puis « **Photo** »



Accès à la caméra depuis Windows

- Pour accéder à la caméra depuis **Windows** , cliquez sur « **Démarrer** » puis « **Caméra** »



Enregistrement d'une vidéo sur Windows

- Pour lancer une vidéo depuis **Windows**, cliquez sur « **Démarrer** » puis « **Caméra** »



- Vous pouvez donc passer de la caméra à la photo en un clic



- Pour **zoomer** (+) sur une photo il faut réaliser un étirement avec deux doigts



Caméra

Photo

Zoom et navigation horizontale/ verticale avec la télécommande

- Gérer l'inclinaison, et positionnement horizontal
- Gérer les angles du zoom

Champ de vision
maximal

Direction du
champ vertical et
horizontal

Zoom +/-



Utilisation des « Preset » avec la télécommande

➤ Pour lancer un preset vous devez:
Appuyer sur le numéro choisi

➤ Démo

Etape 1:

Choisir un réglage
(*ex: changement de plan*)

Etape 2:

Appuyez sur preset

Etape 3:

Choisir un numéro
pour enregistrer le
preset



Changer de mode de tracking

➤ Auto Framing

Suivi de l'auditoire à l'aide d'un système de reconnaissance faciale

➤ Audio Tracking

Suivi de la personne prenant la parole à l'aide d'une localisation faite par les microphones

➤ Désactiver le tracking

La caméra sera gérée à l'aide des touches de navigation

Auto Framing / Désactiver le tracking

Audio Tracking




Accéder aux paramètres

*Les paramétrages sont accessibles depuis une application Windows, nommée PTZApp.
Cette application doit être installée sur le poste branché en USB à la caméra*

➤ PTZApp

Permet de gérer les paramétrages de la caméra



INTERRO SURPRISE !

- 1) On peut déporter l'affichage de la caméra sur un moniteur à l'aide _____ .
- 2) Avec quelle touche de la télécommande peut-on enregistrer des positions ?
 - Register
 - Enter
 - Preset
- 3) La VB342+ inclus ___ micros et ___ haut-parleurs.

