

TOUT SAVOIR SUR
L'ÉCRAN INTERACTIF easypitch

BASIC 1: Écran Easypitch, le matériel et les connexions



Points abordés


- Présentation du matériel
- Le système Android et la connectique
- Connecter un ordinateur portable à l'écran
- L'utilisation de la télécommande
- Les menus swipe et manita
- La connexion réseau filaire
- La connexion wifi et le hotspot
- Entretien de l'écran et des capteurs



Présentation du matériel



Écran interactif



Support de l'écran



Commande du support

Quels sont les internes et les externes sur un écran Easypitch ?

Inclus dans l'écran	Connexion filaire	Connexion sans fil

Écrire dans chacune des cases le nom de l'appareil compatible



Connecter un ordinateur portable à l'écran interactif

Étape 1 : Connecter les deux appareils



ou




Dans quelques années




Les options d'affichage du bureau Windows

Étape 2 : Projeter l'écran




Utilisation de la télécommande



Les menus swipe et manita

Le menu « Manita »



Poser les 5 doigts sur l'écran pendant 2 secondes pour accéder au menu.


Le menu « Swipe »



Glisser le doigt du bas vers le haut au centre de l'écran pour accéder à Android.

Glisser le doigt du bas vers le haut sur le côté de l'écran pour accéder revenir à la page précédente.

Le menu Manita




Accès aux réglages:


- Wifi

Réglages fins:

Son, image, réseau, extinction automatique



Basculer vers une autre source




Annotation en surcouche

Raccourcis vers les applications d'animation

Raccourcis vers la luminosité et le son

Raccourcis standard Android

La connexion réseau filaire en RJ45



2 ports Ethernet


Android

OPS




Débit réparti entre les sources


La connexion Wifi et le hotspot



Connexion Wi-Fi en
réception




Possibilité de créer un point d'accès



Paramètres
accessibles avec
manita

Entretien de l'écran et des capteurs

Appliquer ces produits sur un chiffon propre
et frotter la surface de l'écran



Enlever la poussière
et nettoyer les capteurs



INTERRO SURPRISE !

L'écran interactif Easypitch inclus une partie informatique intégrée comme le routeur et la possibilité de connexion un ordinateur OPS avec système

On peut connecter des ordinateurs avec des câbles VGA ou

Attention à ne pas oublier de brancher le câble si on veut rendre l'écran interactif.

Pour changer de source on dispose de :

.....

.....

