



# Guide rapide de l'écran interactif Easypitch 91


## Ports latéraux



## Ports inférieurs



## Ports façade



USB-C  
USB 3.0

## Bouton en façade



Bouton d'allumage

## Connectiques et boutons de l'écran




L'écran interactif vous permet de contrôler directement votre ordinateur, à la manière d'une tablette géante, et d'annoter vos contenus

## Comment utiliser l'outil paperboard


- Sur Android sans OPS



Faites glisser un doigt du bas droit ou gauche de l'écran vers le haut



Puis sélectionnez le rond



et lancez le logiciel **UboardMate**



- Si l'écran possède un ordinateur OPS intégré vous pouvez utiliser la version Windows

Sélectionnez le logiciel **Uboardmate CC**



Vous pouvez maintenant utiliser votre paperboard numérique

## Comment connecter un pc portable en filaire

Deux options de connexion possibles :

- A** 1. Connectez un câble HDMI ou VGA et un câble USB Touch (pour activer le tactile)
- B** Appuyez sur le bouton source et sélectionnez le port sur lequel est connecté votre pc



OU

2. Connectez un câble USB-C si votre PC dispose de ports USB-C



## Comment connecter un pc portable en sans fil avec Eshare


- Écran interactif

- A** Allez dans l'interface Android (bouton 🏠)
- B** Lancez l'application Eshare sur l'écran interactif



- PC

- A** Téléchargez l'application Eshare sur [www.eshare.app](http://www.eshare.app)
- B** Lancez l'appli



- C** Sur le PC, sélectionnez le même réseau auquel est connecté l'écran Easypitch



Sélectionnez l'écran Easypitch dans l'app Eshare du PC